

LA IMPRESORA CORRECTA AL PRECIO CORRECTO



CUATRO O SEIS
CABEZALES

HASTA 9,5 CM DE
ALTURA DE IMPRESIÓN

CMYK O
CMYK+WH+GL

HQ

Alta Productividad, Alta Calidad

- ▶ Imprima hasta nueve paneles de 1,2 m × 2,4 m por hora en CMYK, o imprima cuatro paneles de 1,2 m × 2,4 m por hora en CMYK+Wh usando el modo estándar.
- ▶ La tecnología de impresión de puntos variables y la preconfiguración True Rich Color combinan microgotas precisas con colores vivos y naturales para brindarle la mejor producción gráfica.



Versatilidad Directo-a-Objeto

- ▶ Imprima directamente sobre paneles de 1,2 m × 2,4 m para crear letreros, presentaciones y otros gráficos profesionales grandes.
- ▶ Una altura máxima de impresión de 9,5 cm le da espacio para trabajar con sustratos único.
- ▶ Imprima sobre acrílico, madera, policloruro de vinilo (PVC), glicol de tereftalato de polietileno (PETG), espuma, placas de aluminio y más.

UF

Funciones Enfocadas en los Usuarios

- ▶ Los sensores y paradas de emergencia incorporados aumentan la seguridad del operador.
- ▶ Tintas con la Certificación Dorada Greenguard con bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y seguras para uso en interiores.
- ▶ Incluye el Software RIP SAI FlexiPRINT Plus Roland DG Edition.
- ▶ Una vez que se registre el equipo, el fabricante le da la opción de cambio de máximo dos cabezas de impresión bajo la garantía anual.

Características Adicionales

- + Imprima a bajos costos con una tinta económica en comparación a otras tintas UV para dispositivos de cama plana de formato grande en el mercado.
- + Con el Barniz Transparente agregue texturas, efectos de altorrelieve y barnizado por zonas para acabados deslumbrantes.
- + La fácil carga de tintas le permite rellenar los tanques de 2,5 litros sobre la marcha para una productividad de impresión de altos volúmenes.
- + El enfriamiento por líquido incrementa el ciclo de vida útil de la lámpara LED, a la vez mejorando tiempo los procesos de curado de impresión.
- + Las Ruedas de Grado Industrial y los Ajustadores de Nivel garantizan una colocación segura de la máquina para la producción, permitiéndole moverla de ser necesario.
- + La cama de aspirado electrónico de cuatro zonas agrega de forma automática la succión de aire y soporte en áreas específicas.

Especificaciones Técnicas

		EU-1000MF
Sustratos	Ancho	Máximo de 2.440 mm (96 plg)
	Longitud	Máxima de 1.220 mm (48 plg)
	Grosor	Máximo de 95 mm (3,74 plg)
	Peso	Máximo de 45 kg/m ² (99 lb/m ²)
	Ancho de impresión/ Largo de impresión máximos ¹	Máximos de 2.440 m × 1.220 m (96 plg × 48 plg)
Tintas	Tipo	E-US
	Colores	Seis colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco y Barniz Transparente)
	Capacidad de Tanque	2.5 L
	Capacidad de Botellas	Botellas de 1 L
	Configuraciones	Cuatro Colores: CMYK Seis Colores: CMYKWhGI
Peso de la Máquina		1.300 kg (2.970 lb)
Resolución		Máxima de 720 × 1.200 dpi
RIP (incluido)		SAI FlexiPRINT Plus Roland DG Edition

¹ La máxima área de impresión puede extenderse hasta 2.440 mm × 1.220 mm (96 plg × 48 plg)



Construida para construir su negocio y diseñada con los más altos estándares, la EU-1000MF incluye una Garantía de Un Año Libre de Problemas* para una mayor tranquilidad.